Wannenrandarmatur 4-Loch

Artikelnummer: PGWDG28

PaulGurkes® GmbH







Komponenten

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Auslauf	1
2	Dichtung	2
3	Befestigungsscheibe	2
4	Schraube	6
5	Einhandmischer	1
6	Halbmonddichtung	1
7	Halbmondbefestigung	1
8	Befestigungsmutter	1
9	Dichtung	2
10	Adapter	1
11	Umstellergriff	1
12	Sockel	1
13	Dichtung	2
14	Dichtung	1
15	Befestigungsscheibe	1
16	Schraube	2
17	Umstellerventil	1
18	Schraube	1
19	Schraubenabdeckung	1
20	Handbrause	1
21	Dichtung	1
22	Brauseschlauch	1
23	Handbrausenaufnahme	1
24	Verstärkungsplatte	1
25	Gewicht	1
26	Flexschlauch (warm/kalt)	2
27	Verbindungsschlauch	2
28	**Zertifikat** unter: www.paulgurkesshop.de	0

Bedienung

- Links Warmwasser
- Rechts Kaltwasser
- Regeln Sie die Temperatur mit Hilfe des Einhandmischers.
- Regeln Sie die Wassermenge mit Hilfe des Einhandmischers.
- Durch Drehen des rechten Bedienelementes wird zwischen den Verbrauchern geschaltet.



Leitungen

- Schließen Sie die Warm-/Kaltwasserleitungen handfest an.
- Verbinden Sie die Mischwasserleitung vom Einhandmischer zum Umsteller.
- Schließen Sie den Auslauf an den linken unteren Ausgang des Bedienelementes an.
- Schließen Sie die Handbrause an den rechten unteren Abgang des Umsteller an, an dem der Adapter montiert ist.



Installationshinweise

Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.